

Ceresit Cleaner

Чистител за полиуретанова пяна

Употреба

Почистване на пистолета е необходимо при:

- Затруднения при използване на пистолет
- Пистолетът не е използван повече от 1 месец
- След премахване на флакон от пистолет без да се замести с друг флакон

За гарантиране на продължителна употреба и функционалност на пистолета, препоръчително е да се почиства регулярно на всеки 2-3 месеца употреба. Завийте флакона плътно към пистолета. Впръскайте в пистолета. Ceresit Cleaner не може да се използва за почистване на втвърдена пяна. Чистителят може да повреди лакирани или боядисани основи, текстил и пластмаса! Избягвайте пръскането върху чисти повърхности. Силен разтворител!



Внимание

Флаконът е под налягане! Излагане на температури над +50°C може да предизвика избухване. Не насочвайте директно към пламък или нагорещени места. Подсигурете добра вентилация по време на работа! Чистителят съдържа силно запалими съставки. Без подходяща вентилация може да се получи лесно възпламенима смес. Да не се пръска в близост до източници на огън! Да се пази извън обсега на деца!

Съхранение

36 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки.

Температурата, при която се използва продуктът, трябва да е минимум +5°C. Да не се съхранява при температури над +50°C. За по-дълга годност избягвайте съхранението му при температури над +25°C и под -5°C (за по-кратко може да се излага до -20°C). Най-добър за употреба до 36 месеца след дата на производство.