



PRODUCTINFORMATIE Universele Vloerlijm

- Voor het verlijmen van vloerbedekkingen



TOEPASSING

Speciale hoog rendement dispersiekleefstof voor de nat- en hechtverlijming van

- PVC-vloerbedekking in banen en tegels (incl. PVC op schuim)
- alle textiel-vloerbedekkingen met jute-, vilt-, latex-, PVC- of PU-rug.

Ideaal voor de hechtverlijming van dichte vloerbedekkingen op dichte ondergronden bv. PVC op PVC.

Bovendien toepasbaar voor kurkvloerbedekkingen in tegels en banen van 4 mm dikte.

De vloerbedekkingen mogen geen oneffenheden of dikteveranderingen vertonen.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Vloerlijm Universeel

Soort product: Speciale dispersielijm met kleefkrachtversterkende organische en anorganische toeslagstoffen.

Verpakkingen: Dozen van 12 potten van 1 kg netto
Dozen van 4 emmers van 3 kg netto

EIGENSCHAPPEN

Kleur	Crème-wit
Leveringsvorm	Vloeibaar
pH-waarde	6,5 - 7,5
Soortelijk gewicht	1,1 kg/l
Verbruik	Ong. 250-300 g/m ²
Wachttijd	bij nat verlijmen 10 à 20 minuten bij hecht verlijmen 30 à 60 minuten
Open tijd	Zuigende ondergronden Ong. 60 minuten Niet zuigende ondergronden Ong. 2 uur
Belastbaar na	Ong. 24 uur
Temp.bestendigheid	0°C tot +50°C
Watervastheid	Neen Vochtbestendig

Belangrijk:

De opgegeven wachttijd en opentijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de zuigkracht van de ondergrond.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Universele Vloerlijm

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Voorbereiding van de lijm

Voor gebruik goed roeren.

- Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon (stof-en vetvrij), permanent droog, scheurvrij, vlak, druk- en trekvast zijn. Oneffenheden met een egaliseermiddel (bv. Thomsit AGL DD, AGL DA of AGL DX) uitvlakken.

- Verlijming

• Natverlijming:

Bij zuigende ondergronden en/of doorlatende vloerbekledingen is de natverlijming aangeraden. De lijm uitstrijken op de ondergrond met een kitstrijker A2 of A3. Na 10 tot 20 minuten de vloerbedekking aanbrengen zodat een goede verlijming verkregen wordt.

• Hechtverlijming:

Bij dampdichte vloerbedekkingen en niet-zuigende ondergronden, evenals bij kurkvloerbedekkingen wordt de hechtverlijming aanbevolen. Hierbij dient de lijm volledig uit te dampen en gelig-transparant te worden. Bij de vingerproef mag geen lijm aan de vinger blijven kleven. Wachtijd: 30 - 60 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

ATTENTIE

- Verse lijmresten dadelijk met water verwijderen.
- Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.
- Heeft zich op de lijm een huid gevormd tijdens de stockage, dan dient deze verwijderd te worden (niet door de lijm roeren).
- De verpakking na gebruik goed sluiten.
- Lijm of lijmresten niet door afvoerleidingen lozen.
- Niet verwerken beneden +5°C.
- De lijm vorstvrij bewaren.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet ontvlambaar.
- De richtlijnen van de vloerbedekkingsfabrikant steeds in acht nemen.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com