



FICHE DU PRODUIT Ready & Roll Intissé



Prête à l'emploi



Directement sur le mur



Corrigible et détachable



APPLICATION

Pour l'encollage de différents types de papier non-tissé, smartpaper®, non-woven et à envers non tissé sur supports absorbants comme pierre, béton, plâtre, gyproc et ciment.
Seau rectangulaire pratique pour rouleau ou brosse.

PRODUIT

Nom: Perfax Ready&Roll Intissé
Type: Colle à tapisser
Emballage: Seau pour 3 rouleaux (2,25 kg)
Seau pour 6 rouleaux (4,5 kg)
Seau pour 12 rouleaux (9 kg)

PROPRIETES

Consommation: Env. 150 à 200 g/m².
Couleur: Blanc, transparent au séchage
Température d'application: Ne pas appliquer en dessous de +5°C
Composition: Dispersion à base aqueuse
Temps d'application: 10 à 20 min à +20°C. Corrections éventuelles à exécuter pendant cette période.
Une température ambiante plus élevée raccourcit cette période.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle
Bien remuer avant emploi.

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT Ready & Roll Intissé

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, stable, lisse et non soumis à des problèmes d'humidité. Retirer tout résidu de peinture ou de papier peint, poncer et/ou nettoyer à fond à l'ammoniaque les restes de peinture à l'huile. Dans ce dernier cas, rincer ensuite à l'eau claire. Retirer l'ancien papier peint avec un produit à decoller Perfax. Dans le cas d'un papier étanche, il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur Perfax afin de laisser agir le produit à décoller. Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés avec la colle à tapisser Gel diluée (proportion: voir tableau repris ci-dessus). Pour des supports très absorbants comme le gyproc, Ytong, etc il est conseillé d'utiliser un primer adapté au support. Pour les supports non absorbants, ou non poreux, on peut créer une couche d'accrochage en appliquant une couche de Perfax Colle pour Rénovations des Murs et Polystyrène (diluée avec 20% d'eau). Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une couche de plâtre habituelle. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle pour Frises Décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports Difficiles sans devoir créer une couche d'accrochage.

Encollage

Répartir de façon régulière la colle, directement sur le mur, avec le Rouleau à Tapisser Perfax sur une surface de 1à2 lés, selon le degré d'absorption du support). Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Maroufler et lisser avec la Spatule à Tapisser Perfax de haut en bas, du milieu vers les extrémités. Aplanir les bords du papier peint avec la roulette de tapissier Perfax. N'appliquer sur le support que la quantité de colle nécessaire pour tapisser votre mur dans les 10 minutes. Une température élevée diminue le temps d'application. Des corrections sont faciles à entreprendre pendant cette période. Une finition parfaite au plafond et à la plinthe est obtenue avec la Règle de tapissier Perfax.

Appliqué correctement (colle et revêtement mural) et en présence du pictogramme suivant sur l'emballage du papier peint intissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.



ATTENTION

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement le surplus de colle et les éventuelles taches de colle en tamponnant au chiffon propre humide.
- Bien refermer l'emballage après utilisation.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.
- Conservation : 2 ans dans son emballage fermé

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!