



FICHE DU PRODUIT

Vinyle - colle à tapisser



- **Pour tous types de papiers peints**
- **Application instantanée**

METYLCELLULOSE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ (CONTIENT DES RÉSINES SYNTHÉTIQUES)

Ne tache pas, ne forme pas de grumeaux, est extra forte, facilement corrigible et résiste à l'humidité. Immédiatement prête à l'emploi ; ne nécessite pas de temps d'attente après avoir été préparée. En fonction des proportions de mélange, cette colle convient également pour l'encollage des papiers peints normaux, lourds et spéciaux.

Perfax Vinyle résiste à la chaux et au béton et peut donc être appliquée sur de nouvelles couches de plâtre. Grâce à sa haute viscosité, elle convient également pour les machines à tapisser.

PRODUIT

Nom : Perfax Vinyle - colle à tapisser
Type : Colle à tapisser immédiatement soluble qui contient des résines synthétiques
Conditionnement : Cartons de 20 paquets de 180g net

PROPRIÉTÉS

Poids spécifique : 0,48 - 0,55
Matière de base : Métylcellulose contenant des résines synthétiques. Prête à l'emploi après dissolution, c'est à dire après +/- 3 minutes
Valeur pH : 7 - 8
Aspect après dissolution : Blanc laiteux, structure fibreuse courte
Rapports de mélange : voir tableau

MODE D'EMPLOI

- Préparation de la colle

Verser rapidement (en 5 secondes) la totalité du contenu du paquet dans la quantité d'eau froide requise (voir tableau ci-après) tout en mélangeant vigoureusement et suffisamment longtemps afin d'obtenir un mélange homogène (après +/- 15 secondes). Mélanger à nouveau après 2-3 minutes. Utiliser pour préparer et mélanger vigoureusement la colle à tapisser de préférence la Spatule à tapisser Perfax. Les trous le long de la Spatule à tapisser Perfax garantissent un mélange homogène. Il est conseillé de laisser reposer la colle pendant 15 minutes et de mélanger à nouveau vigoureusement. La colle à tapisser Vinyle est à présent prête à l'emploi.

Conseil : Tenir l'emballage de pâte ouvert près de la surface de l'eau et déverser la poudre dans la zone de tourbillon extérieure de l'agitateur ; cela réduira la poussière et le risque de formation de grumeaux.

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Vinyle - colle à tapisser

Application	Ratio	Quantité d'eau par paquet de 180gr.	Pour +/-
Pré-encollage	1 : 50	9 litres d'eau	65-90 m ²
Papier peint Vinyle	1 : 22	4 litres d'eau	21-26 m ² = 4 rouleaux
Papier peint structuré	1 : 22	4 litres d'eau	21-26 m ² = 4 rouleaux
Papier peint à envers intissé	1 : 22	4 litres d'eau	21-26 m ² = 4 rouleaux

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide, lisse et légèrement absorbant. Commencer par perforer l'ancienne couche de papier peint au Perforateur de Papiers Peints Perfax, appliquer l'Enlèv'Papiers Peints Perfax et le laisser s'imprégner. Ensuite, retirez facilement l'ancienne couche de papier peint en utilisant le Décolleur de Papiers Peints Perfax. Après avoir éliminé du support toutes traces de papier peint, il est recommandé de nettoyer le support avec le Primer de Perfax et avant de tapisser à nouveau.

Les trous et les fissures doivent être rebouchés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un des produits de rebouchage de l'assortiment Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés (proportions: selon le tableau repris ci-dessus).

Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle murale pour frises, Colle raccords papiers peints et Colle murale pour vinyle et textile.

Pose du papier peint

A l'aide de par ex. la Brosse à encoller Perfax, appliquer la Colle à tapisser Vinyle Perfax en suffisance et de manière régulière au dos du lé de papier peint, replier le lé en double sur lui-même et laisser la colle s'imprégner. Juste avant d'appliquer le lé sur le mur, si cela s'avère nécessaire, appliquer une fois de plus de la colle au dos du lé.

Poser les lés bord à bord et maroufler soigneusement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon propre en partant du milieu vers les bords et de haut en bas. Ensuite, maroufler les bords du lé à l'aide d'un petit rouleau de tapissier prévu à cet effet. Pour maroufler les papiers peints sans relief, il est préférable d'utiliser la Spatule à tapisser Perfax.

Pour obtenir un résultat final impeccable le long des plinthes, du plafond, etc... utilisez la Règle de tapissier Perfax.

Remarque:

Pour le papier peint vinylique à dos papier: après avoir été encollé, chaque lé sera replié sur lui-même de chaque côté jusqu'au milieu du lé et ensuite enroulé. Le fait d'enrouler le lé pendant le temps d'imprégnation de la colle (pendant environ 10 à 15 minutes) évite que les raccords s'ouvrent et que la colle se dessèche sur les bords du lé.

ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement les éventuelles taches en tamponnant au chiffon propre, humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Vinyle - colle à tapisser

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com