

CAMBIO DE UN PARABRISAS

INSTRUCCIONES PASO A PASO

TEROSON BOND 60

SIN IMPRIMACIÓN

**1****Limpieza**

Limpia el parabrisas de cualquier contaminante con el **Limpiacristales Teroson Bond**.

2**Comprobación**

Verifica que la luna nueva no tiene ningún defecto ni arañazos y que encaja.

3**Lijado**

Se recomienda lijar la línea de unión con una esponjilla abrasiva o una lija de grano fino, para eliminar cualquier residuo de silicona y mejorar la adhesión.

4**Limpieza**

Después de lijar, limpia la superficie otra vez con el **Limpiacristales Teroson Bond** y un paño que no suelte hilos.

5**Desmontaje del parabrisas a sustituir**

Utiliza herramientas adecuadas para desmontar el parabrisas. La herramienta de corte **TEROSON BOND Easy Cut** te facilitará muchísimo el trabajo.

6**Preparación de la carrocería**

Quita de forma uniforme los restos de adhesivo antiguo. Elimina toda la suciedad del marco con el **Limpiacristales Teroson Bond** y un paño que no suelte hilos. Aplica imprimación en las zonas del marco de la carrocería en las que se haya retirado por completo el cordón de adhesivo anterior.

7**Ajustar la medida del cordón**

Determina la medida del cordón de adhesivo de la zona del techo. Elige y ajusta la boquilla aplicadora según la altura del perfil del marco de la carrocería: altura final necesitada = (x) altura indicada + 2 mm.

8**Preparación del cartucho**

Retira el sello inferior del cartucho de aluminio. Perfora la membrana superior para abrir el cartucho.



Aplicación del cordón

Para conseguir el mejor resultado, mantén la pistola en ángulo recto para asegurarte que generas un cordón recto y uniforme en altura. Se recomienda crear en una única etapa todo el cordón perimetral de adhesivo de lunas.



Tiempo de inmovilización

Asegúrate de que respetas el tiempo de inmovilización del producto. Para **TEROSON BOND 60 Sin Imprimación** son 60 minutos. Después de pasado este tiempo, el vehículo cumple la norma FMVSS.



Comprobación

Instala con cuidado el nuevo parabrisas, presionando de forma suave a lo largo de todo el perímetro. Para lunas en posición vertical, p. ej. lunas laterales o traseras, recomendamos fijarlas en la posición correcta con la **Cinta de Fijación y Reparación TEROSON VR 5080**. Instala los junquillos, guarnecidos, limpiaparabrisas y elementos adicionales en la luna nueva.



Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor

Asegúrate de que los sistemas avanzados de asistencia al conductor están calibrados. Sigue las instrucciones del fabricante para calibrarlos.

INFORMACIÓN

El adhesivo de lunas **TEROSON BOND 60 Sin Imprimación** está diseñado para cumplir los requisitos de la norma FMVSS (212/208), y además los de Henkel que son más estrictos. Esto significa que la adhesión segura del parabrisas está garantizada incluso en un choque a 64 km/h con un 40% de solapamiento.

Para obtener más información sobre el producto, consulta la ficha de datos técnicos y la ficha de seguridad.

Visita www.henkel-adhesives.es

Henkel Iberica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com