

MALA DE DESMONTAGEM DE VIDROS COLADOS A SER USADA POR UM ÚNICO OPERADOR

INSTRUÇÕES PASSO-A-PASSO

TEROSON BOND EASY CUT

**1**

Marque o ponto de inserção

Utilize fita adesiva, por exemplo, a Fita TEROSON VR 5080 para marcar o ponto ideal de inserção e para proteger a pintura.

2

Faça a inserção

Com o punção incluído na ferramenta, perfure o cordão de adesivo do interior para fora.

3

Insira o cabo no interior

A partir do interior do automóvel, perfure o cordão adesivo com o punção até o entalhe na ponta sobressair. Depois, encaixe o cabo no entalhe. Por último, puxe lentamente o punção para ir introduzindo o cabo dentro do compartimento interior.

4

Prenda o cabo às polias

Introduza a ponta do cabo entre as polias existentes na base para gerar tensão e faça um nó na extremidade.

5

Posicione a ventosa no para-brisas

Pressionando bem a ventosa, fixe a ferramenta firmemente para criar tensão o mais possível no canto direito inferior do vidro.

6

Passe o cabo

Passe o cabo em torno do exterior do para-brisas no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que o cabo mantém a máxima tensão possível entre o vidro e o quadro para chegar ao cordão adesivo em segurança.



Corte e fixe o cabo

Se necessário, use o mecanismo de rotação da ferramenta para gerar tensão e, assim, esticar e tensionar o cabo. Corte o cabo de modo que este sobressaia do ponto de inserção pelo menos 20 cm. Ate a extremidade livre do cabo ao gancho de fixação e prenda-o a um ponto seguro do chassis (não nos limpadores-para-brisas).



Comece a cortar o cordão adesivo

Em seguida, fixe o vidro ao lado superior do quadro da carroçaria com duas tiras de TEROSON VR 5080. Por último, acople um berbequim elétrico sem fios ao eixo de rotação da base e faça-o girar lentamente para a direita, ajustando a velocidade de acordo com a tensão do cabo ao cortar o adesivo.



Passe o cabo no sentido dos ponteiros do relógio

Utilize o mecanismo para exercer tensão no cabo e continue a cortar o cordão adesivo até o cabo alcançar o canto inferior direito. Em seguida, retire a ventosa do vidro. Repita o passo anterior, colocando o suporte em cada canto até o cabo regressar ao ponto de inserção e todo o adesivo estar cortado.



Retire o vidro

Com a ajuda de ventosas, retire o vidro danificado do quadro. Solte o gancho de fixação que prendia o fio de corte ao chassis. Continue os passos da instalação do novo vidro a colar.

INFORMAÇÃO

TEROSON BOND Easy Cut é uma ferramenta inovadora para desmontar vidros colados, que pode ser manuseada perfeitamente por um só operador. O cabo de nylon evita danos na pintura. TEROSON BOND Easy Cut é segura e fácil de usar, poupa tempo e, como parte da gama TEROSON BOND, é a ferramenta perfeita para realizar substituições de vidros colados de forma fiável e profissional.

Para mais informações, contacte o seu técnico comercial. Visite www.henkel-adhesives.pt

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
Espanha
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico
Tel. +34 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao cliente
Tel. +34 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com