

K 198 Lepidlo na PVC a CV krytiny



Zubovou
stěrkou



Válečkem



Vhodné pod
kolečkové židle



Vhodné na podlahové
vytápění

Vlastnosti

- velmi vysoká lepidlost
- vhodné pro savé i nesavé podklady a pro svislé plochy
- vhodné pro lepení za mokra, adhezivní a kontaktní lepení
- vhodné pod kolečkové židle
- vhodné na podlahové vytápění

Oblasti použití

Disperzní lepidlo K 198 je určeno pro lepení:

- homogenních a heterogenních PVC krytin v pásích a dílcích,
- CV krytin,
- tvrdých vinylových dílců (vč. LVT),
- textilní krytiny s latexovou, PU pěnovou a PVC rubovou stranou,
- izolačních podložek na savých podkladech.

Vhodné pro adhezivní lepení PVC a CV krytin na nesavých podkladech jako např. PVC na PVC. Vhodné pro kontaktní lepení krytin na schodech či stěnách.

Technické údaje

Dodávaná forma:	pastovitá
Barva:	krémově bílá
Hustota:	1,2 - 1,3 kg/dm ³
Doba odvětrání:	
- lepení za mokra:	10-20 min.
- adhezivní / kontaktní lepení:	30-60 min.
Doba zpracování:	
- lepení za mokra:	cca 40 min.
- adhezivní / kontaktní lepení:	cca 90 min.
Zatížitelné po:	cca 24 hod.
Konečná pevnost po:	max. 72 hod.
Tepelná odolnost:	
- po vytvrzení:	až do +50 °C
- pro transport:	od +5 °C do +50 °C
- pro skladování:	od +10 °C do +30 °C
Teplota podkladu vhodná pro lepení:	od +15 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (23 °C / 50 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Spotřeba

Nanášení	Spotřeba	Pokrytí 13kg balení
válečkem	cca 200 g/m ²	cca 65,0 m ²
zubovou stěrkou A2	cca 300 g/m ²	cca 43,3 m ²
zubovou stěrkou A3	cca 250 g/m ²	cca 52,0 m ²
zubovou stěrkou A4	cca 150 g/m ²	cca 86,7 m ²
zubovou stěrkou A5	cca 200 g/m ²	cca 65,0 m ²



Ceresit

Technický list K 198

Příprava podkladu

Poklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez konstrukčních chyb, trhlin a substancí narušujících přídřinnost, pevné v tahu a tlaku podle aktuálních platných norem (ČSN 744505,...) a předpisů. Staré zbytky lepidel, stěrkových hmot nebo podlahových krytin důkladně odstraňte. Po mechanickém očištění (broušení/odsátí prachu) podklady ošetřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti vhodnou samonivelační hmotou Ceresit. Anhydritové potěry přeburste (zrnitost 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetrací. Na potěry z litého asfaltu aplikujte vrstvu samonivelační stěrky Ceresit v tloušťce minimálně 2 mm. Věnujte pozornost také návodům k pokládce a použití krytiny, zvláště míře vyvrátlosti podkladu při pokládce.

Zpracování

Lepidlo před použitím řádně promíchejte a naneste na podklad pomocí vhodné zubové stěrky. K lepení elastických krytin (např. PVC/LVT) lepidlo nanášejte zubovou stěrkou A2 nebo A3. Při pokládce CV a textilních podlahových krytin s hladkým rubem z pěny v bytových prostorách lze též lepidlo nanášet hrubým válečkem z pěnové hmoty.

Lepení za mokra (pouze pro savé podklady):

U savých podkladů se doporučuje lepení za mokra. Pokládání do vrstvy lepidla začněte za 10–20 minut (doba odvětrání), položte podlahovou krytinu do ještě mokré vrstvy lepidla, přičemž dejte pozor, abyste zabránili vzduchovým kapsám. Pečlivě přitlačte, příp. zavalčujte, aby se dosáhlo dobrého smáčení. Podlahová krytina musí být bez napětí a ležet rovně na podkladu, v opačném případě ji zatížete. Zamezte zvlnění ve spojích.

Adhezní lepení (pouze pro CV a PVC krytiny na nesavých podkladech):

Při lepení homogenních a heterogenních PVC a CV podlahových krytin na nesavých podkladech doporučujeme adhezní lepení. Lepidlo nechte úplně zavadnout, až se stane rovnoměrně lehce nažloutlé. Při lehkém dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné lepidlo (po cca 30–60 minutách v závislosti na teplotě v místnosti a relativní vlhkosti vzduchu).

Kontaktní lepení (pro lepení PVC na svislé stěny):

V určitých případech (lepení kaučukových schodišťových lišt, izolačních podložek na schody, kaučuku a pružných desek na stěny) je nezbytné použít kontaktního způsobu lepení. Lepidlo naneste na rubovou stranu krytiny pěnovým válečkem či stěrkou A5 a na podklad použijte zubovou stěrku A4. Po době odvětrání musí lepidlo dokonale zavadnout, až se stane průhledným. Při dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné lepidlo. Poté lepený materiál přiložte na podklad a pečlivě přitlačte, případně zavalčujte. Tato metoda je obzvláště vhodná při aplikaci krytin na svislé plochy. Obecně se doporučuje položené krytiny ještě jednou dobře zavalčovat, případně důkladně přitlačit. Utěsňování spár a svařování spojů provádějte nejdříve po 24 hodiny po lepení. Dbejte doporučení výrobců podlahových krytin!

Pro dosažení perfektního výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu - technického listu. Zároveň doporučujeme používat společně ověřené skladby produktů dle systémových řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci produktů Ceresit a je garantována kompatibilita při jejich společném použití. V případě použití výrobku jiného výrobce než Henkel nelze garantovat vhodnost použití nebo dosažení zamýšleného výsledku. Vzájemné použití produktů různých výrobců nelze otestovat a z důvodu rozdílného chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádoucí interakci. Případné vzájemné použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo jej předem konzultujte s výrobcem.

Nepřehlédněte

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě podkladu od +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvětrávání, resp. doba zpracování závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a na savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje.

Svařování krytiny se provádí nejdříve 24 hodin po její pokládce. Pokud by se v důsledku nevhodného skladování vytvořil na lepidle škraloup, musí být odstraněn (nevymíchávejte!).

Čerstvé skvrny okamžitě vyčistěte vlhkým hadrem. Pracovní náčiní okamžitě omyjte vodou. Načatá balení pečlivě uzavírejte a co nejdříve spotřebujte.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Likvidace odpadu

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410

Balení

13 kg plastový kbelík

Přepravní množství: 44 kbelíků na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech při teplotě od +10 °C do +30 °C. **Chraňte před mrazem!**

K 198, 04/2019



Kvalita pro profesionály



Ceresit

Technický list K 198

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

Tel.: +420 220 101 101

E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com

www.podlahy.ceresit.cz

K 198, 04/2019



Kvalita pro profesionály