

## KIT DE DÉPOSE DE PARE-BRISE PAR UN SEUL OPÉRATEUR

INSTRUCTIONS  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

## KIT DE DÉPOSE TEROSON BOND EASY CUT



### 1 Marquage du point d'insertion

Utiliser du ruban adhésif (par exemple **TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape**) pour marquer le point d'insertion idéal et/ou pour protéger la peinture.



### 2 Insertion

Percer le cordon de colle de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide du poinçon inclus dans le kit de dépose **TEROSON BOND Easy Cut**.



### 3 Mise en place de la corde de découpe

Fixer la corde en nylon et la tirer à l'intérieur du véhicule.



### 4 Fixation de la corde à la ventouse

Faire passer l'extrémité de la corde entre les deux poulies du support de traction et faites un nœud.



### 5 Placement de la ventouse sur le pare-brise

Positionner la ventouse sur le côté droit du pare-brise. Appuyer sur le bouton blanc pour actionner la pompe à vide et fixer la ventouse sur le pare-brise.



### 6 Mise en place de la corde autour du pare-brise

Placer la corde le long du rebord extérieur du pare-brise, dans le sens des aiguilles d'une montre. S'assurer que la corde soit bien positionnée entre le pare-brise et le cadre.



### Fixation de la corde sur le crochet

Couper la corde pour qu'elle dépasse le point d'insertion d'au moins 20 cm, et la nouer fermement au crochet.



### Exercer une traction sur la corde à l'aide d'une visseuse sans fil

Fixer le renvoi d'angle sur la ventouse et y attacher une visseuse sans fil. Actionner l'outil pour tirer doucement sur la corde afin qu'elle coupe le cordon d'adhésif. Ajuster la vitesse en fonction de la charge.



### Répéter l'opération dans le sens des aiguilles d'une montre

Lorsque la corde a atteint le coin où se trouve la ventouse, replacer la ventouse dans le coin suivant – dans le sens des aiguilles d'une montre – et répéter l'opération jusqu'à atteindre le point d'insertion. Ensuite, retirer le support de traction du pare-brise.



### Extraction du pare-brise

Soulever le pare-brise (par exemple à l'aide de ventouses). Retirer les crochets de fixation de la carrosserie. Vous pouvez maintenant procéder au remplacement du pare-brise.

## INFO

**TEROSON BOND Easy Cut** est un outil innovant permettant la découpe et le retrait uniforme des pare-brises et d'autres pièces d'un véhicule par un seul opérateur. La corde de découpe en nylon évite d'endommager la peinture. Rapide, simple et sûr, le kit TEROSON BOND Easy Cut – qui fait partie de la gamme de produits TEROSON BOND – est un outil pratique et fiable pour aider les professionnels à remplacer les pare-brises.

Pour plus d'informations sur nos produits, contactez votre représentant commercial local. Rendez-vous sur [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com)



#### Henkel Technologies France

Arlington Square - P.E. du Val d'Europe  
8, bd Michaël Faraday - Serris.  
FR-77716 Marne la Vallée cedex 4  
FRANCE

Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00  
Tél. info tech. : +33 (0)1 64 17 70 70  
[www.henkel-adhesives.fr](http://www.henkel-adhesives.fr)

#### Henkel Belgium sa

Adhesive Technologies  
Esplanade 1, bte 101  
BE-1020 Bruxelles  
BELGIQUE

Tél. : +32 (0)2 421 25 55  
Tél. info tech. : +32 (0)2 42126 11

[www.henkel-adhesives.be](http://www.henkel-adhesives.be)

#### Henkel & Cie. AG

Division Loctite  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln  
SUISSE

Tél. : +41 61 825 7000  
Fax : +41 61 825 7303  
[www.henkel-adhesives.ch](http://www.henkel-adhesives.ch)

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits prendre contact avec le Support Technique Henkel local.  
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

