



МЕТЯЛАН

Універсал Клей для бордюрів

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для приkleювання бордюрів і підkleювання паперових шпалер усіх видів (гладеньких, структурних, гофрованих, важких, дуплекс), а також вінілових і інших спеціальних шпалер.

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність приkleювання
- Можливість корегування бордюрів та шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок під час змішування
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

УВАГА!

Залишкова вологість основи не має перевищувати 1%



ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

УПАКОВКА

Пачка 100 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНІ

- Емсланд-Штерке ГмбХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коед Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UN, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з II «Хенкель Баутехнік (Україна)».



ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 100 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	25–30	1:40	4	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР				
Паперові бордюри, шпалери	15–18	1:30	3	2–4
Вінілові та інші види спеціальних шпалер, бордюрів	11–14	1:20	2	1–3

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м x 0,53 м.

Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Якщо ви клейте бордюр безпосередньо на шпалери, переконайтесь, що шпалери висохли повністю.



Перед нанесенням клею бордюрний рулон необхідно розрізати на смуги потрібної довжини.



Нанесіть на бордюри клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Наклейте бордюри та шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.

Під час виконання робіт і впродовж 10–12 діб після них температура стін та повітря у приміщенні має бути не нижче ніж +10 °C, вологість повітря – не більше ніж 60%. Слід запобігати утворенню протягів у приміщенні зі щойно приклейеними шпалерами.