

# METYLAN

## Універсал Преміум

Клей для всіх видів шпалер

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для наклеювання усіх видів паперових шпалер (гладеньких, структурних, гофрованих, важких, дуплекс), а також для вінілових й інших спеціальних шпалер.

### ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність приклеювання
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок під час змішування
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

### УВАГА!

Залишкова вологість основи не має перевищувати 1%

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

### СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

### УПАКОВКА

Пачка 250 г (усередині – герметичний пакет).

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

### ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмБХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коед Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



## ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 250 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м <sup>2</sup>	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	70–80	1:40	10	–
<b>НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР</b>				
Паперові шпалери	42–48	1:30	7,5	8–10
Вінілові та інші види спеціальних шпалер	28–34	1:20	5	6–7

\*Стандартний рулон шпалер 10,05 м х 0,53 м.  
Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

## ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, зашпаклюйте тріщини та місця руйнувань.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Рівномірно нанесіть на стіну клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Після поглинання клею приклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.

Під час виконання робіт і впродовж 10–12 діб після них температура стін та повітря у приміщенні має бути не нижче ніж +10 °С, вологість повітря – не більше ніж 60%. Слід запобігати утворенню протягів у приміщенні зі щойно приклеєними шпалерами.