

Anwendungstabelle TEROSON Dichtstoffe

- Im Allgemeinen Haftung ohne Primer, nicht saugende Untergründe vorher mit geeignetem Lösemittel reinigen
- Vor Einsatz Haftungsversuch empfohlen
- Nicht empfohlen für diese Anwendung

TEROSON Dichtstoffe Einsatzbereiche		 TEROSON SE 108 ^{xt}	 TEROSON SE 2000 MF	 TEROSON SE 20	 TEROSON SE 139	 TEROSON TA ALU	 TEROSON RB 81	 TEROSON RB VII
Metallbau	Edelstahl	●	●	—	●	●	●	●
	Blechüberlappungen	●	●	—	●	●	●	●
	Zinkblechanschluss	●	●	—	—	●	●	●
	Apparatebau	●	●	—	●	●	●	●
	Heizung, Lüftung, Klima	●	●	—	●	●	●	●
Fensterbau	Scheibenverglasung	●	—	—	—	—	—	—
	Hart-PVC	●	●	■	●	■	—	—
	Alu	●	●	■	●	●	—	—
	Holz	●	●	●	●	●	—	—
	Glas	●	—	—	—	■	■	■
	EPDM-Profil	■	●	—	—	—	—	—
Spezielle Fugen	Fassadenelemente Alu	●	●	■	●	●	—	—
	Mauerwerk	●	●	●	■	■	—	—
	Bauteilfugen	●	●	—	■	●	—	—
	Anschlussfugen (innen, außen)	●	●	●	●	●	—	—
	Fenster-/Baukörperanschlussfugen, mineralisch	●	●	●	●	●	—	—
	Porenbeton	—	■	●	●	● mit Primer	—	—
	Betonfertigteile	●	●	—	—	● mit Primer	—	—
	Ortbeton	●	●	—	—	● mit Primer	—	—
	Details zu den Produkten auf Seite:	202	199	201	200	177	207	208

Eine Tabelle zum Verbrauch und zu den Fugendimensionierungen von spritzbaren Dichtstoffen in Fugen finden Sie auf Seite 290