

# TECHNICKÝ LIST

## CERESIT PU ČISTIČ

CERESIT CLEANER JE URČENÝ NA ODSTRÁNENIE ČERSTVÝCH PENOVÝCH ŠKVRN  
A NA ČISTENIE APLIKÁTORA

# Ceresit

7/2011

### PRÍPRAVA PODKLADU

Minimálna aplikačná teplota tohto výrobku je +5°C. Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50°C.

### SPRACOVANIE

Čistenie aplikátora je nevyhnutné ak:

- Sa behom použitia pištole vyskytli ťažkosti.
- Pištoľ nebola použitá viac ako 1 mesiac.
- Po odstránení nádoby z pištole bez nahradenia novou nádobou.

Počas používania sa odporúča pištoľ pravidelne čistiť každé 2 – 3 mesiace. Bude tak zaručená dlhodobá životnosť a výkon pištole. Nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ. Pištoľ prestrieknite čistiacim prostriedkom. Ceresit Cleaner nie je určený na čistenie tvrdého molitanu. Čistiaci prostriedok by mohol poškodiť lakované alebo natreté povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na nepoškvrnené povrchy. Silné rozpúšťadlo!

### SKLADOVANIE

Ak chcete doceliť najdlhšiu dobu skladovania, neskladujte pri teplotách vyšších ako +25°C a nižších ako +5°C (krátkodobo 20°C). Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

### OBLASTI POUŽITIA

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte teplotám vyšším ako +50°C. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla. Pri práci zaistite dostatočné vetranie. Obsahuje extrémne horľavé látky. Pri nedostatočnom vetraní je možné hromadenie výbušných zmesí. NESTRIEKAJTE V BLÍZKOSTI OHŇA! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

### UPOZORNENIE

Tieto informácie vychádzajú z našej súčasnej úrovne poznatkov. Hoci sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoločnosť neručí za žiadne konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosťou používateľa, aby sa sám presvedčil, že za daných okolností nie je potrebné získať dodatočné informácie, uskutočniť dodatočné opatrenia alebo overiť uvedené informácie

### DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91  
821 08 Bratislava  
www.ceresit.sk