



FICHE PRODUIT Sanitaire Speed Silicone

- **Sèche rapidement (12 fois plus vite)**
- **Résistant à l'eau**
- **Couleur stable et insensible aux taches noires**



APPLICATIONS

Mastic silicone élastique de qualité supérieure pour réaliser des joints dans des pièces humides entre e.a. douches, baignoires et carrelage mural; entre murs et lavabos, sols et toilette. Adhère o.a. sur porcelaine, émail, acrylique, verre, bois, aluminium, carrelages en faïence et céramique. N'adhère pas sur e.a. PA, PE, PP, Teflon®, EPDM et bitume.

PROPRIETES

- Résiste aux produits d'entretien
- Résiste à l'eau après 2 heures
- Insensible aux taches noires
- Couleur stable
- Ne peut pas être peint

Disponible en Easypack :

- Système exclusif d'applicateur automatique plus simple et plus précis
- Gâchette ergonomique
- Technologie EasyPulse à base d'air comprimé

DONNEES TECHNIQUES

Température d'application	+5 à +40°C
Poids spécifique	Env. 1,03 g/ml
Sec au toucher	Env. 10 minutes
Vitesse durcissement	Env. 2 mm/ jour
Déformation max. permise	Env. 25%
Rétraction	< 5%
Résistance température	-30°C à +120°C

MODE D'EMPLOI

Préparation:

D'un simple mouvement de raclage, éliminer les anciens joints en utilisant le côté pointu du Silicone Cutter Rubson. Ensuite enlever les résidus de mastic par ex. le long du carrelage avec le côté spatule. Nettoyer avec de l'acétone et passer avec un chiffon.

Le support doit être propre, stable et exempt de graisse. Au préalable, humidifier les supports fort absorbants. Protéger les bords du joint sur env. 6 mm avec un adhésif.

Rubson, l'humidité vaincue!



FICHE PRODUIT

Sanitaire

Speed Silicone

Mise en oeuvre:

Cartouche : Ouvrir la cartouche avec le Silicone Tool Rubson. Visser la canule transparente sur la cartouche. Avec le Silicone Tool, couper la canule à la largeur souhaitée. Placer la cartouche ouverte dans le pistolet pour mastic Rubson. Appliquer le mastic de manière régulière avec un pistolet Rubson. Racler l'excès de mastic avec le côté creux du Silicone Tool Rubson. Retirer le ruban adhésif de protection. Lisser le joint avec le dos de la 'cuillère' Silicone Tool. Après la réalisation du joint, fermer la canule de la cartouche avec le capuchon rouge.

Easy pack : Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du joint. Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur. La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi. Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler. Pour une meilleure conservation, retirer, laver, et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

Nettoyage des outils & taches:

Nettoyer immédiatement les outils avec de l'acétone.
Éliminer le mastic durci avec le Silicone Cutter Rubson.

CONSOMMATION

Par cartouche: 15 mètres pour un joint de 3 x 5 mm.

OUTILS

Silicone Cutter Rubson pour enlever facilement les anciens joints.
Silicone Tool Rubson pour ouvrir la cartouche en toute sécurité et pour lisser le joint.
Pistolet pour mastic Rubson pour appliquer le mastic de façon régulière.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 280 ml
Easy pack de 100 ml

COULEUR

Blanc

STOCKAGE

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Après ouverture, se conserve encore env. 3 mois. Fermer la canule avec le capuchon rouge.
Conserver à l'abri du gel (+5°C à +25°C).

Rubson, l'humidité vaincue!



FICHE PRODUIT

Sanitaire

Speed Silicone

CONSEILS

Ne pas utiliser par température inférieure à +5°C.

Ne convient pas pour :

- les aquariums
- piscines
- les applications médicales ou pharmaceutiques
- la pierre naturelle (utiliser alors Rubson Bâtiment)

La vitesse de durcissement dépend de la température, du taux d'humidité et de l'épaisseur du joint.

PARTICULARITES

Consignes de sécurité

Eviter tout contact du mastic avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec la peau : laver abondamment avec de l'eau.

A utiliser uniquement dans des locaux bien aérés.

Conserver hors de la portée des enfants.