

Ceresit



VISAGE

VISAGE шаблони

Свойства

- самозалепващи се
- лесна употреба
- готови за употреба
- 5 различни вида

Област на приложение

За създаване на мотиви, имитиращи клинкерни тухли и естествен камък с мазилки VISAGE CT 710 и CT 60 0,5 mm.

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат равни, здрави, сухи и чисти, без мазнини, битуми, прах и други вещества, които биха намалили сцеплението. Предварително грундиране с СТ 16 в цвят, според избрания цвят на фугите. Силно абсорбиращите основи трябва да бъдат грундирани предварително с СТ 17 и след поне 2 часа обработени с боята СТ 16. Шаблоните се използват след изсъхване на СТ 16.

Употреба

След махане на предпазната лента шаблоните трябва да бъдат закрепени плътно към основата чрез натиск (можете да използвате гумен валеж) за предотвратяване на излизане на мазилката извън шаблоните и тяхното отлепване. Поставете шаблоните върху повърхности, върху които мазилката ще бъде нанесена веднага. Шаблоните се премахват след като първоначално изсъхване на мазилката. Шаблоните да не се използват повторно! Шаблоните трябва да бъдат закрепени спрямо упътването.

Съхранение

Да се съхранява на сухо място.
Без срок на годност

Налични шаблони

Somerset Stone
Catalonia Stone
Valencia Stone
Boston Brick
London Brick

Хенкел България ЕООД,
1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

