

## CT99

### Prípravok proti plesniam

**Sanačný koncentrát odstraňuje napadnutie hubami, lišajníkom, machom a baktériami.**

#### VLASTNOSTI

- ▶ riediteľný vodou
- ▶ bez ťažkých kovov
- ▶ vodou riediteľný
- ▶ netvorí škvrny
- ▶ pretierateľný
- ▶ vyplňa kapiláry

#### OBLASTI POUŽITIA

Na odstránenie húb, lišajníkov, machu. Na zničenie mikroorganizmov, baktérií atď. Pre interié a exteriér, na podkladoch ako napr. nátery, omietky, betón a pod. Ceresit CT 99 je paropriepustný, nespôsobuje žiadne znečistenie.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchový porast a veľké znečistenie odstráňte nasucho drôtenou kefou, ako je to najviac možné. Odstráňte príčinu vznikajúcich problémov a zabráňte ďalšiemu šíreniu! Ceresit CT 99 sa môže použiť na všetky suché, riadne očistené podklady (nátery, omietky, betón a pod.).

#### SPRACOVANIE

Ceresit CT 99 pred použitím rozriedte vodou v pomere 1:2 až 1:5. Tento roztok sýto natrite na napadnuté plochy – nestriekajte! Ceresit CT 99 nanášajte vždy pred nanosením prvého základného náteru farby alebo omietky. Roztok musí pôsobiť 8 až 10 hodín. Potom naneste predbežný náter, príp. základný náter alebo vrstvu omietky. Pracovné náradie po použití očistite vodou.

#### NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajte len v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 80%. Všetky uvedené údaje boli zisťované pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%. Pri iných klimatických podmienkach počítajte so skrátením, resp. predĺžením doby schnutia. Ceresit CT 99 obsahuje organické biocidy. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Noste ochranné rukavice. V prípade kontaktu s pokožkou znečistené miesto dôkladne umyte vodou.



V prípade kontaktu s očami ich niekoľko minút vyplachujte tečúcou vodou. Uchovávajte mimo dosahu potravín. Uchovávajte mimo dosahu detí.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte osobu mimo kontaminovaného prostredia a poraďte sa s lekárom. Bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

#### SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

## BALENIE

1l plastový PE kanister

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báza:</b>	roztok organických biocidov
<b>Hustota:</b>	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Pomer miešania:</b>	2 až 4 l vody na 1 kg CT 99
<b>Teplota spracovania:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Spotreba:</b>	
Pomer miešania	Orientačná spotreba
1 : 2	0,08 - 0,09 l/m <sup>2</sup>
1 : 5	0,04 - 0,06 l/m <sup>2</sup>

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. Výrobca zodpovedá za kvalitu produktu, ktorou je povinný po dobu záručnej doby overovať základné konkrétne výrobné šarže uvedené na obale výrobku. Odporúčame čísla šarže použitých produktov uchovávať. Vzhľadom k tomu, že použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním alebo nedodržaním podmienok uvedených v technickom liste. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame previesť vlastnú skúšku, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú predtým uvedené informácie svoju platnosť.



#### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111  
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov