

Aero 360° Salle de Bain

Absorbeur d'humidité



Nouvelle forme d'appareil permettant une circulation d'air à 360° renforcée, format compact, idéal pour salle de bain.

DÉFINITION

Le système d'absorbeur d'humidité AERO 360° Salle de Bain de RUBSON est composé d'un appareil aérodynamique et d'une recharge AERO 360° ultra-absorbante.

DESTINATIONS

Le design AERO 360° Salle de Bain permet une circulation complète et efficace de l'air. Résultat : l'exposition à l'air de la recharge est renforcée, conduisant à un pouvoir d'absorption d'humidité élevé.

La recharge AERO 360°, de forme unique ondulée et faite de cristaux ultra actifs, absorbe l'excès d'humidité et neutralise les mauvaises odeurs.

L'humidité est transformée en solution saline (saumure) qui est recueillie dans le bac de l'appareil.

AVANTAGES PRODUIT

- Circulation de l'air à 360° optimisé
- Recharge ultra absorbante, forme unique : ondulée et évidée en son centre.
- Technologie 2 en 1 : anti-humidité et anti-odeur
- Des cristaux ultra actifs pour une meilleure absorption de l'humidité
- Technologie anti-odeur brevetée pour une réduction des mauvaises odeurs allant jusqu'à 70% **
- Format compact, idéal pour salle de bain
- Utilisation facile : ouverture par le haut pour une recharge facile.
- Praticité améliorée : bouchon de vidange pour vider facilement l'eau collectée.
- Haute sécurité : système anti-versement

MISE EN ŒUVRE

- 1- Pour le 1^{er} usage, placer la partie supérieure de l'appareil sur le bac. Pour insérer la recharge, ouvrir l'appareil en pressant en même temps les boutons « push » sur les côtés de la partie supérieure. Et retirez-la.
- 2- Ouvrir le sachet de la recharge en évitant tout contact avec la peau.
- 3- Placer la recharge sur l'axe de l'appareil, face bleue vers le bas, puis refermer l'appareil.
- 4- Lorsque le niveau d'eau accumulé dans le bac atteint la zone rouge de l'indicateur, votre recharge est terminée ou devra être changée très prochainement ; Une fois la recharge totalement dissoute, retirer la partie supérieure de l'appareil, ouvrir le bouchon de vidange et vider l'eau du bac dans vos sanitaires.
- 5- S'il reste un résidu de la recharge dans l'appareil, le rincer à l'eau et remplacer la recharge.



IMPORTANT : afin de favoriser la circulation de l'air, placer votre appareil à minimum 5 cm du mur. Ne pas mettre en contact la recharge AERO 360° Salle de Bain et la saumure avec des métaux corrodables du cuir, du tissu et autres revêtements de sols. En cas de contact avec des tissus ou de la moquette, nettoyer immédiatement avec de l'eau tiède. Répéter l'opération si nécessaire.

STOCKAGE

Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique.

CONDITIONNEMENT

- Un appareil + une Tab de 450g

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

Mise à jour le 20/06/2018



HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09.69.32.09.30