

# Stop Humidity PEARL / MITRUMA ABSORBENTS



## PRODUKTS

Pearl mitruma absorbenta ierīce ir paredzēta 300 g Power TAB.

Pearl mitruma absorbenta sistēma ir ideāli piemērota līdz 10 m<sup>2</sup> telpām ar sliktu gaisa cirkulāciju (piemēram, vannas istabām, autofurģoniem, kuģiem, ...).

## FUNKCIONALITĀTE



1. Pearl mitruma absorbētājs absorbē lieko mitrumu un neitralizē nepatīkamās smakas.
2. Pearl tablete pārvērš mitrumu sāļā šķīdumā (sālsūdenī).
3. Sālsūdens tiek savākts ierīces tvertnē.



Nav nepieciešama elektrība.



Videi nekaitīgs un ērts līdzeklis: nav jālikvidē izlietotais iepakojums

## ĪPAŠĪBAS

Pearl mitruma absorbenta sistēma

- novērš esošās mitruma radītās problēmas, piemēram, kondensāciju, pelējuma un trūdu smakas
- efektīvi absorbē mitrumu
- neitralizē nevēlamas smakas
- ir ērta un droša lietošanā
- nav vajadzīga elektrība, klusa
- nodrošina nelielu ierīci ar pievilcīgu un elegantu izskatu

## LIETOŠANA

Pearl mitruma absorbenta sistēma ir ideāli piemērota mazām, līdz 10 m<sup>2</sup> telpām ar sliktu gaisa cirkulāciju (piemēram, vannas istabām, autofurgoniem, laivām, ...)




Lielākām telpām ir ieteicams lietot vairāk nekā vienu ierīci vai izmantot Aero 360° ierīci 20 m<sup>2</sup> telpām.



## APRAKSTS

Ierīce	Īpaši kompakta; viegli lietojama; 3 daļas: tvertne, režģis un vāks; ietilpība: 0,8 L
Ierīces krāsa	Balta
PowerTAB 2in1	300g / diametrs 80 mm / biezums 43–45 mm
PowerTAB 2in1 krāsa	Divkrāsaina (zila un balta)
Power TAB2in1 sastāvs	Kalcija hlorīds un pretsmaržu līdzekļi, kas uztver un neitralizē sliktas smakas
Citas priekšrocības	Ir pieejamas tabletes ar dažādām nomierinošām smaržām

## PRODUKTA DARBĪBA, PIELIETOJUMS

Tūlītēja absorbcija	Pirmais piliens ātrāk nekā 24 stundu laikā.
Ilgstoša absorbcija	Aptuveni 2 mēnešus* 10 m <sup>2</sup> lielā telpā Lielākās telpās jālieto vairākas ierīces * Atkarībā no standarta mitruma līmeņa un temperatūras telpā
Tehnoloģija 	Pearl sistēma ir balstīta uz fizikālu principu - jo lielāka ir tabletes saskare ar gaisu, jo lielāku mitruma absorbcijas jaudu tā nodrošina.

## NORĀDĪJUMI

1. Atvērt Pearl ierīci.
2. Atvērt uzpildes rezerves iesaiņojumu. Izvairīties no jebkādas saskares ar ādu. Pēc tam notīrīt rokas.
3. Tableti ar zilo pusi uz leju novietot uz ass augšas un ierīci aizvērt.
4. Kad tablete ir pilnībā izšķīdusi, atvērt snīpi un izliet sāļo šķīdumu tualetē.
5. Atlikumus iztīrīt ar siltu ūdeni.



## UZGLABĀŠANA

Derīguma termiņš: 24 mēneši.  
Glabāt sausā vietā.  
Glabāt +0 °C temperatūrā.



## BRĪDINOŠI NORĀDĪJUMI

Lai garantētu optimālu gaisa cirkulāciju, ierīci novietot vismaz 10 cm no sienas. Neļaut Power TAB vai sāļajam šķīdumam nonākt saskarē ar tādām, viegli sabojājamām (metāla) virsmām kā zeltītiem traukiem un hromētām virsmām, ādu, tekstilizstrādājumiem, paklājiem vai citiem grīdas segumiem.

Saskares gadījumā nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Lietošanai virs 10 °C.

## DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

*“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.*

*Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”*

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800