



## FICHE PRODUIT Pure White Hygiene



- **Garantie blancheur\* supérieure**
- **Testé et conseillé par Fresenius: organisme indépendant et renommé du contrôle de l'hygiène**
- **Idéal pour des endroits humides comme la salle de bains et la cuisine**

### APPLICATIONS

Mastic de silicone avec élasticité permanente et insensible aux moisissures pour réaliser des joints dans des pièces humides entre e.a. baignoire et carrelage mural; entre mur et lavabo, sols et toilette. Adhère e.a. sur acrylique, inox, aluminium, porcelaine, émail, carrelages en faïence, céramique et matières synthétiques.

N'adhère pas sur e.a. PA, PE, PP, Teflon® et bitume.

### PROPRIETES

- 5 ans garantie blancheur\* grâce à la formule exceptionnelle - protection blancheur- supérieure.
- Résiste aux produits d'entretien
- Finition brillante et lisse
- Couleur stable, ne peut pas être peint
- Odeur faible et sans solvant

### Disponible en Easypack :

- Système exclusif d'applicateur automatique plus simple et plus précis
- Gâchette ergonomique
- Technologie EasyPulse à base d'air comprimé

### DONNEES TECHNIQUES

Système de séchage:	durcisseur neutre
Température d'application	+5 jusqu'à +40°C
Poids spécifique	1,0 g/ml
Sec au toucher	10 minutes (23°C / 50% RV)
Vitesse durcissement	2,8 mm/ jour (23°C / 50% RV)
Volume rétraction	< 15 %
Résistance température	-50°C jusqu'à +120°C
Largeur joint max.	30mm

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation:

D'un simple mouvement de raclage, éliminer les anciens joints en utilisant le côté pointu du Silicone Cutter Rubson. Ensuite enlever les résidus de mastic par ex. le long du carrelage avec le côté spatule. Nettoyer avec de l'acétone et passer avec un chiffon.

Le support doit être propre, stable et exempt de graisse. Au préalable, humidifier les supports fort absorbants. Protéger les bords du joint sur env. 6 mm avec un adhésif.

**Rubson, l'humidité vaincue!**



## FICHE PRODUIT

### Pure White Hygiene

#### Mise en oeuvre:

**Cartouche :** Ouvrir la cartouche avec le Silicone Tool Rubson. Visser la canule transparente sur la cartouche. Avec le Silicone Tool, couper la canule à la largeur souhaitée. Placer la cartouche ouverte dans le pistolet pour mastic Rubson. Appliquer le mastic de manière régulière avec un pistolet Rubson. Racler l'excès de mastic avec le côté creux du Silicone Tool Rubson. Retirer le ruban adhésif de protection. Lisser le joint avec le dos de la 'cuillère' Silicone Tool. Après la réalisation du joint, fermer la canule de la cartouche avec le capuchon rouge.

**Easy pack :** Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du joint. Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur. La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi. Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler. Pour une meilleure conservation, retirer, laver, et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

#### Nettoyage des outils & taches:

Nettoyer immédiatement les outils avec de l'acétone.  
Éliminer le mastic durci avec le Silicone Cutter Rubson.

#### CONSOMMATION

Par cartouche: 15 mètres pour un joint de 3 x 5 mm.

#### OUTILS

Silicone Cutter Rubson pour enlever facilement les anciens joints.  
Silicone Tool Rubson pour ouvrir la cartouche en toute sécurité et pour lisser le joint.  
Pistolet pour mastic Rubson pour appliquer le mastic de façon régulière.

#### CONDITIONNEMENT

Cartouche de 280 ml  
Easy pack de 100 ml

#### COULEUR

Blanc

#### STOCKAGE

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.  
Après ouverture, se conserve encore env. 3 mois. Fermer la canule avec le capuchon rouge.  
Conserver à l'abri du gel ( +5°C à +25°C).

#### CONSEILS

**Rubson, l'humidité vaincue!**



## FICHE PRODUIT

### Pure White Hygiene

- les aquariums
- piscines
- les applications médicales ou pharmaceutiques
- la pierre naturelle (consultez le fabricant)

#### **PARTICULARITES**

##### **Consignes de sécurité**

Eviter tout contact du mastic avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec la peau : laver abondamment avec de l'eau.

A utiliser uniquement dans des locaux bien aérés.

Conserver hors de la portée des enfants.

#### **\*GARANTIE BLANCHEUR**

La garantie blancheur n'est d'application que si Rubson Pure White Hygiene a été correctement appliqué et si la pièce est régulièrement et suffisamment aérée et nettoyée. Dans le cas d'une plainte justifiée, le produit sera remplacé. Toute autre responsabilité est exclue.