



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRITT LÁPIZ ADHESIVO

PRODUCTO

El Lápiz Adhesivo marca Pritt es un adhesivo en barra fabricado en su mayor parte por componentes naturales.

USOS

Adhesivo para pegar papel, cartón, cartulina, fotos, estampas, sobre de papel, etc. Útil para el hogar, escuela y oficinas.

PRESENTACIÓN

Tipo de empackado

Tubos de 11 g., 22 g. y 42 g.

Blisters de 11 g., 22 g. y 42 g.

Tira exhibidora 11 g.



UNIDAD DE EMBARQUE

ExT 200 =	1 caja	200 tubos	11 g
ExT 120 =	1 caja	120 tubos	22 g.
ExT 50 =	1 caja	50 tubos	42 g.
ExT 25 =	1 caja	25 tiras	11 g.
ExT 40 =	1 caja	40 blisters	cada blíster con un tubo de 11 g.
ExT 40 =	1 caja	40 blisters	cada blíster con un tubo de 22 g.
ExT 20 =	1 caja	20 blisters	cada blíster con un tubo de 42 g.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRITT LÁPIZ ADHESIVO

CARACTERÍSTICAS

- No contiene solventes.
- Fácil de aplicar.
- Proporciona buenos pegados y no mancha.
- Tiempo de pegado adecuado.
- Presentación práctica.
- Aroma agradable.
- Adecuado para transportación.

BENEFICIOS

- No tóxico, uso infantil seguro.
- Presentación conveniente de adhesivo en un tubo fácil de usar.
- Puede ser usado sobre cualquier tipo de papel y es perfecto para la escuela, casa u oficina.
- El adhesivo es reposicionable hasta 2 minutos, dando tiempo suficiente para saber qué y dónde quiere pegar.
- Pritt cuenta con 3 presentaciones: 11 g. para áreas pequeñas o uso escolar, 22 g. para mayores aplicaciones y de áreas delimitadas y por último 42 g. , útil y práctico para grandes áreas y aplicaciones continuas para uso en oficina, hogar y escuela.
- Presenta un aroma agradable para el usuario.
- Por contar con un diseño de tubo con tapa es seguro para transportar en mochilas, bolsas de útiles y hasta en bolsas de camisas.



PROPIEDADES

ASPECTO: Barra semisólida color blanco

SÓLIDOS: 50-52 %

PH SOLUCIÓN AL 10%: 10 - 10.2


DENSIDAD: 1.1 – 1.20 g/ml.



PRITT LÁPIZ ADHESIVO

FORMAS DE USO

- 1 El Lápiz adhesivo marca Pritt viene en forma de barra dentro de un envase cilíndrico.
- 2 Para usar el adhesivo, quite la tapa y gire la base hasta que se asome un poco la barra adhesiva.
- 3 Aplique suficiente adhesivo con ligera presión en una o ambas partes a pegar.
- 4 Una las partes inmediatamente presionando a lo largo del pegado.
- 5 Una vez terminada la aplicación tape el producto para evitar que se seque.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

LIMPIEZA: Use un trapo húmedo con agua tibia si el adhesivo no está completamente seco. Si ya secó, moje y lave con jabón y agua fría.

LIMPIEZA DE ROPA: Remoje con agua fría por aproximadamente 10 minutos y siga las instrucciones de lavado del fabricante. **NO LAVAR EN SECO.**

PRECAUCIONES: En caso de que haya contacto con los ojos o la piel, lávese inmediatamente con agua. Para mayor información referirse a la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO: Mantenga cerrado el envase cuando no se use, para evitar el secado. Evite las temperaturas de congelamiento. Consérvese en lugar seco y fresco.

IMPORTANTE

Las instrucciones anteriores se basan en ensayos completos y en la experiencia general ganada en este campo. Es imposible examinar todos los métodos de la instalación y en vista de las diversas condiciones de trabajo; no podemos, sin embargo declaramos que la información dada es completa. Por lo tanto recomendamos que las pruebas se deben realizar para asegurar el éxito. Garantizamos un estándar de calidad uniforme para este producto. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.